

Сервисный режим.

Преднастройка домофона с клавиатуры

Панель предоставляет возможность выполнения некоторых команд с помощью клавиатуры.

По умолчанию данные коды активны. Коды команд можно отключить через [API](#) (метод `/serviceCode/settings`) или web-интерфейс на странице «Домофон» -> «Квартиры» -> «Коды».

Порядок действий для активации сервисного режима (открытый ввод кода):

1. Ввести пароль для перехода в сервисный режим (данный пароль имеет длину 6 символов)
2. Нажать кнопку «Вызов»
3. Ввести номер функции (см. Таблицу 1)
4. Нажать кнопку «Вызов» (при активации функции 0 домофон перейдет в обычный режим)
5. Ввести параметры команды (см. Таблицу 1)
6. Нажать кнопку вызова
7. Для выхода из сервисного режима необходимо ввести сервисный пароль
8. Нажать кнопку вызова, домофон перейдет в обычный режим
9. В случае неудачного выполнения на экране появится соответствующее сообщение.

Порядок действий для активации сервисного режима (скрытый ввод кода):

1. Нажать кнопку «Вызов»
2. Ввести пароль для перехода в сервисный режим (данный пароль имеет длину 6 символов)
3. Нажать кнопку «Вызов»
4. Ввести номер функции (см. Таблицу 1)

5. Нажать кнопку «Вызов» (при активации функции 0 домофон перейдет в обычный режим)
6. Ввести параметры команды (см. Таблицу 1)
7. Нажать кнопку вызова
8. Для выхода из сервисного режима необходимо ввести сервисный пароль
9. Нажать кнопку вызова, домофон перейдет в обычный режим
10. В случае неудачного выполнения на экране появится соответствующее сообщение.

Стандартный пароль для входа в сервисный режим: **123456**

Рекомендуем изменить сервисный пароль:

- API метод - [/serviceCode/settings](#)
- Web-интерфейс - «Домофон» -> «Коды» -> 3 точки -> «Сервисные коды»

| Номер функции | Описание функции | Параметры |
|---------------|--|--|
| 1 | Отключение использования сервисных кодов с помощью клавиатуры. | |
| 2 | Режим регулировки громкости аналоговой трубки и динамика панели с помощью клавиш во время разговора. После активации режима на дисплее появиться надпись «Регулировка громкости». Активируйте функцию и совершите вызов в необходимую квартиру. Во время звонка отрегулируйте громкость клавишами. | Функциональные клавиши: - «1» (тише на 1 дБ) и «3» (громче на 1 дБ) — настраивают громкость звука в аналоговой трубке; - «4» (тише на 1 дБ) и «6» (громче на 1 дБ) — настраивают громкость динамика панели; - «Вызов» — сохраняет подобранные значения в настройки квартиры; - «0» — сбрасывает подобранные значения к настройкам квартиры |
| 3 | Авторегулировка уровней напряжения абонентских трубок всех квартир. | При выборе этой функции автоматически происходит выход из сервисного режима и начинается регулировка уровней напряжения на всех квартирах. |
| 4 | Авторегулировка уровней напряжения абонентских трубок диапазона квартир | 1. Набрать начальный номер квартиры, нажать клавишу Вызов 2. Набрать конечный номер квартиры, нажать клавишу Вызов 3. Далее произойдет выход из сервисного режима и начнется авторегулировка выбранного диапазона квартир. |

| | | |
|---|---|--|
| 5 | Включение / выключение автосбора ключей с привязкой к номеру квартиры | После включения режима: 1. Набрать «Номер квартиры»; 2. Нажать кнопку «Вызов»; 3. Прикладывать ключи к считывателю для привязки ключей к указанной квартире; 4. Если требуется указать другую квартиру, повторяем пункты 1 - 3. Клавиша «Сброс» выключает режим и выходит из сервисного режима. |
| 6 | Включение / выключение режима открытие двери любым ключом | |
| 7 | Включение / выключение режима проверки обратного идентификатора ключа | |
| 8 | Включение / выключение режима открытых дверей | |