## Сервисный режим. Преднастройка домофона с клавиатуры

Панель предоставляет возможность выполнения некоторых команд с помощью клавиатуры.

По умолчанию данные коды активны. Коды команд можно отключить через <u>API</u> (метод /serviceCode/settings) или web-интерфейс на странице «Домофон» -> «Квартиры» -> «Коды».

## Порядок действий для активации сервисного режима (открытый ввод кода):

- 1. Ввести пароль для перехода в сервисный режим (данный пароль имеет длину 6 символов)
- 2. Нажать кнопку «Вызов»
- 3. Ввести номер функции (см. Таблицу 1)
- 4. Нажать кнопку «Вызов» (при активации функции 0 домофон перейдет в обычный режим)
- 5. Ввести параметры команды (см. Таблицу 1)
- 6. Нажать кнопку вызова
- 7. Для выхода из сервисного режима необходимо ввести сервисный пароль
- 8. Нажать кнопку вызова, домофон перейдет в обычный режим
- 9. В случае неудачного выполнения на экране появится соответствующее сообщение.

## Порядок действий для активации сервисного режима (скрытый ввод кода):

- 1. Нажать кнопку «Вызов»
- 2. Ввести пароль для перехода в сервисный режим (данный пароль имеет длину 6 символов)
- 3. Нажать кнопку «Вызов»
- 4. Ввести номер функции (см. Таблицу 1)

- 5. Нажать кнопку «Вызов» (при активации функции 0 домофон перейдет в обычный режим)
- 6. Ввести параметры команды (см. Таблицу 1)
- 7. Нажать кнопку вызова
- 8. Для выхода из сервисного режима необходимо ввести сервисный пароль
- 9. Нажать кнопку вызова, домофон перейдет в обычный режим
- 10. В случае неудачного выполнения на экране появится соответствующее сообщение.

Стандартный пароль для входа в сервисный режим: **123456** Рекомендуем изменить сервисный пароль:

- API метод /serviceCode/settings
- Web-интерфейс «Домофон» -> «Коды» -> 3 точки -> «Сервисные коды»

Номер функции	Описание функции	Параметры
1	Отключение использования сервисных кодов с помощью клавиатуры.	
2	Режим регулировки громкости аналоговой трубки и динамика панели с помощью клавиш во время разговора. После активации режима на дисплее появиться надпись «Регулировка громкости». Активируйте функцию и совершите вызов в необходимую квартиру. Во время звонка отрегулируйте громкость клавишами.	Функциональные клавиши:  - «1» (тише на 1 дБ) и «3» (громче на 1 дБ) — настраивают громкость звука в аналоговой трубке;  - «4» (тише на 1 дБ) и «6» (громче на 1 дБ) — настраивают громкость динамика панели;  - «Вызов» — сохраняет подобранные значения в настройки квартиры;  - «0» — сбрасывает подобранные значения к настройкам квартиры
3	Авторегулировка уровней напряжения абонентских трубок всех квартир.	При выборе этой функции автоматически происходит выход из сервисного режима и начинается регулировка уровней напряжения на всех квартирах.
4	Авторегулировка уровней напряжения абонентских трубок диапазона квартир	1. Набрать начальный номер квартиры, нажать клавишу Вызов 2. Набрать конечный номер квартиры, нажать клавишу Вызов 3. Далее произойдет выход из сервисного режима и начнется авторегулировка выбранного диапазона квартир.

5	Включение / выключение автосбора ключей с привязкой к номеру квартиры	После включения режима:  1. Набрать «Номер квартиры»;  2. Нажать кнопку «Вызов»;  3. Прикладывать ключи к считывателю для привязки ключей к указанной квартире;  4. Если требуется указать другую квартиру, повторяем пункты 1 - 3.  Клавиша «Сброс» выключает режим и выходит из сервисного режима.
6	Включение / выключение режима открытие двери любым ключом	
7	Включение / выключение режима проверки обратного идентификатора ключа	
8	Включение / выключение режима открытых дверей	

Версия #12 Создано 6 декабря 2023 05:38:20 Мальцева Анастасия обновил 17 декабря 2024 07:39:12