

4. SIP

Раздел «SIP» позволяет настроить основные и дополнительные параметры панели.

Настроить можно следующие параметры:

Основные настройки

- Статус SIP регистрации (текущий статус регистрации);
- Включить видеопоток в видеозвонке — при совершении видеозвонка будет запущен видеопоток;
- Логин;
- Пароль;
- Домен;
- Порт;

Дополнительные настройки

- Максимальная продолжительность разговора после приема звонка;
- Максимальная продолжительность звонка после набора на панели;
- Задержка генерации звонка в аналоговую трубку после набора вызова на панели;

Настройки соответствия номера реле и DTMF кода для открытия реле

- Реле №1;
- Реле №2.

Версия #3

Создано 10 августа 2023 09:06:47

Обновлено 20 сентября 2024 10:49:54