Инструкция по обновлению прошивки

Для домофона Сокол доступно два варианта обновления:

1. Через собственный http-сервер

Инструкция для Linux

Важно, чтобы сервер работал по протоколу http, а не https.

1.1. Если на Вашем сервере не установлен python, то рекомендуем установить python3, если же python установлен, то для запуска скрипта использовать Вашу версию python.

Установите python3 с помощью команды:

sudo apt install python3

- 1.2. Скачайте файлы прошивки со страницы <u>Что нового rev.5? [Firmware]</u>
- 1.3. Создайте папку с помощью команды:

mkdir /srv/tftp/ISComX1

- 1.4. Распакуйте архив с прошивкой в эту папку (пример пути после распаковки: srv/tftp/ISComX1/2.5.0.4.3)
- 1.4.1. Переходим в папку где лежат прошивки и запускаем http сервер:

python3 -m http.server

- 1.5. Зайдите в web-интерфейс панели в раздел Система->Обновление
 - В поле «Путь до папки с файлами на http сервере:» укажите http://{адрес_вашего_сервера}:{порт}/{ревизия устройства x2 или x3}/{версия прошивки}

- 1.6. Нажмите обновить
- 1.7. Для отслеживания обновления подключитесь к панели по telnet и введите команду:

tail -f /tmp/complex.Logs (до версий 2.5.6.х включительно)

или

tail -f /tmp/iscom/log/upgrade.log (начиная с версий 2.5.7.x)

1.8. По окончанию обновления панель перезагрузится

ВАЖНО: ни в коем случае не отключайте домофон от сети во время обновления.

- 2. Сервер компании Интерсвязь (в случае, если панель имеет доступ в Интернет): http://firmware.domofon-sokol.ru/
- 2.1. Зайдите в web-интерфейс умного домофона и перейдите в раздел «Система» -> «Обновление».
- 2.2. В поле «Путь до папки с файлами на http сервере:» укажите http://{адрес}:{порт}/{ревизия устройства x5}/{версия прошивки}

Например:

- http://firmware.domofon-sokol.ru/X5/2.5.0.4.3, где 2.5.0.4.3 версия прошивки, на которую вы хотите обновиться.
- http://192.168.0.101:8000/2.5.0.4.3 (пример заполнения на панели при условии, что http запущен на Linux с помощью команды python3 -m http.server)
- 2.3. После запуска обновления в течение 30 секунд на экране будет светиться надпись "boot". Это означает, что обновление запущено.

2.4. Примерное время обновления устройства 2 минуты. После завершения обновления панель перегрузится и после этого будет готова к работе.

ВАЖНО: ни в коем случае не отключайте домофон от сети во время обновления.

Версия #5 Создано 24 октября 2023 03:56:44 Салов Андрей обновил 24 мая 2024 11:37:05