

Подключение дополнительного входа


Считыватель

Интерфейсы

Панель поддерживает подключение считывателей по интерфейсу Wiegand со следующими идентификаторами ключей:


- Идентификатор ключа - 3 байта:
 - Wiegand-26;
- Идентификатор ключа - 4 байта;
 - Wiegand-34;
 - Wiegand-36;
- Идентификатор ключа - 5 байт;
 - Wiegand-40;
 - Wiegand-42;
- Идентификатор ключа - 7 байт;
 - Wiegand-56;
- Идентификатор ключа - 8 байт;
 - Wiegand-64;

Схема подключения




Плата управления замком

Цифрал



Сокол



Версия #25
Создано 24 октября 2023 03:56:45
Мальцева Анастасия обновил 4 февраля 2025 07:41:41