Подключение дополнительного входа


Считыватель

Интерфейсы

Панель поддерживает подключение считывателей по интерфейсу Wiegand со следующими идентификаторами ключей:


- Идентификатор ключа - 4 байта;
  - Wiegand-34;
  - Wiegand-36;
- Идентификатор ключа - 7 байт;
  - Wiegand-56;

Схема подключения




Плата управления замком

Цифрал



Сокол



Версия #26
Создано 2023-10-24 03:56:45 UTC
Салов Андрей обновил 2026-01-26 12:41:37 UTC