# 4. SIP

## 4.1. Основные настройки

Раздел «Основные настройки» позволяет настроить основные параметры панели. Настроить можно следующие параметры (Рисунок 1):

- Статус SIP регистрации — текущий статус регистрации;
- Включить видеопоток в SIP-вызове — включение / выключение видеопотока при звонке. При совершении видеозвонка будет запущен видеопоток;
- Логин;
- Пароль;
- SIP-домен;
- Порт;
- Активировать SIP-прокси — включение / выключение SIP-прокси (при активном режиме становятся доступны параметры, описанные ниже);
- Кнопка "Сохранить" — сохраняет все внесенные изменения в параметрах.





*Рисунок 1 — Основные настройки SIP*

# 4.2. Дополнительные настройки

Раздел «Дополнительные настройки» позволяет настроить дополнительные параметры панели. Настроить можно следующие параметры (Рисунок 2):

- Максимальная продолжительность разговора после приема звонка — измеряется в секундах;
- Максимальная продолжительность вызова после набора на панели — измеряется в секундах;
- Задержка звонка в SIP после набора на панели — измеряется в секундах;
- Задержка звонка в абонентскую трубку после набора на панели — измеряется в секундах;

**DTMF коды открытия реле**

- Реле №1 — поддерживаются цифры и латинские символы;
- Реле №2 — поддерживаются цифры и латинские символы.





*Рисунок 2 — Дополнительные настройки SIP*

---

Версия #8
Создано 2023-10-24 03:56:47 UTC
Цой Максим обновил 2024-05-24 11:37:05 UTC