

# 4. SIP

## 4.1. Основные настройки

Раздел «Основные настройки» позволяет настроить основные параметры панели. Настроить можно следующие параметры (Рисунок 1):

- Статус SIP регистрации — текущий статус регистрации;
- Включить видеопоток в SIP-вызове — включение / выключение видеопотока при звонке. При совершении видеозвонка будет запущен видеопоток;
- Логин;
- Пароль;
- SIP-домен;
- Порт;
- Активировать SIP-прокси — включение / выключение SIP-прокси (при активном режиме становятся доступны параметры, описанные ниже);
- Кнопка "Сохранить" — сохраняет все внесенные изменения в параметрах.

Основные настройки

Статус SIP-регистрации Зарегистрирован

Включить видеопоток в SIP-вызове ☒

Логин    
Количество символов для ввода: 87

Пароль    
Количество символов для ввода: 88

SIP-домен    
Количество символов для ввода: 84

Порт

Активировать SIP-прокси ☐

Рисунок 1 — Основные настройки SIP

## 4.2. Дополнительные настройки

Раздел «Дополнительные настройки» позволяет настроить дополнительные параметры панели. Настроить можно следующие параметры (Рисунок 2):

- Максимальная продолжительность разговора после приема звонка — измеряется в секундах;
- Максимальная продолжительность вызова после набора на панели — измеряется в секундах;
- Задержка звонка в SIP после набора на панели — измеряется в секундах;
- Задержка звонка в абонентскую трубку после набора на панели — измеряется в секундах;

### DTMF коды открытия реле

- Реле №1 — поддерживаются цифры и латинские символы;
- Реле №2 — поддерживаются цифры и латинские символы.

The screenshot shows a configuration interface with the following elements:

- Duration of conversation (seconds):** Input field with value 180. Description: Максимальная продолжительность разговора после приёма звонка.
- Duration of call (seconds):** Input field with value 60. Description: Максимальная продолжительность вызова после набора на панели.
- SIP delay (seconds):** Input field with value 0. Description: Задержка звонка в SIP после набора на панели.
- AT delay (seconds):** Input field with value 0. Description: Задержка звонка в абонентскую трубку после набора на панели.
- DTMF codes for opening the relay:**
  - Relay №1:** Input field with value 1. Description: Поддерживаются цифры и латинские символы.
  - Relay №2:** Input field with value 2. Description: Поддерживаются цифры и латинские символы.
- Save button:** A blue button labeled "Сохранить" (Save).

Рисунок 2 — Дополнительные настройки SIP

Версия #8

Создано 24 октября 2023 03:56:47

Цой Максим обновил 15 февраля 2024 06:34:10